



Запайщик лотков ROAL серии YТ-180X

Руководство по эксплуатации



Данные модели запайщиков для лотков предназначены для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли.

Изображение ошибок

 Attention	:Это означает, что при использовании не в соответствии с правилами могут быть нанесены легкие травмы и повреждено оборудование.
 Warning	:Это означает, что при использовании не в соответствии с правилами возможно нанесение травм и смертельных случаев.
 Dangerous	:Это означает, что при использовании не в соответствии с правилами можно с уверенностью сказать, что это приведет к травмам и смертельным случаям.
Be Careful!	:Здесь указаны вопросы, требующие внимания и ограничений для правильного использования машины. Чтобы не использовать его

Данное руководство применимо к машинам с различными напряжениями

Подготовка перед использованием

1. Обзор машины: Эта машина представляет собой ручную запаивающую машину, специально разработанную для запаивания коробок с продуктами питания. Операция проста, и пленка может быть отрезана автоматически. Кроме того, прочность запечатывания может быть определена путем проектирования температуры запечатывания. Сталь, используемая в этой машине, соответствует требованиям безопасности пищевых продуктов.
2. Размещение машины: установите машину на подходящей рабочей плоскости, например, на столе или верстаке. Рабочая среда должна быть просторной и светлой. Соедините источник питания с заземлением.
3. Запечатывающая пленка: установите пленку на ролик в задней части машины и рукой вытащите неподвижную таблетку, проходящую через пленку. Обратите внимание, что внутренняя сторона пленки используется для запечатывания
4. Предварительный нагрев: подключите разъем линии питания, после включения нажмите красную кнопку переключателя рядом с ним, чтобы начать предварительный нагрев. Обычно температура пластиковой пленки устанавливается между 160 и 170 градусами, а температура пленки из алюминиевой фольги - 200 градусов. Нагревайте в

течение 6-10 минут. После достижения заданной температуры загорится зеленый индикатор, и вы сможете приступить к работе.

Инструкция по эксплуатации

Порядок действий следующий:

1. Поместите пленку на держатель пленки
2. Пленка проходит через лист для ламинирования и протягивается к отрезку.
3. Подключите питание, включите выключатель, установите температуру и подождите, пока она поднимется.
4. Когда температура достигает заданного значения, загорается зеленый индикатор.
5. Поместите упаковочную коробку в форму
6. Натяните пленку до нужного положения и накройте упаковочную коробку.
7. Прижмите крышку к пазу на 2-3 секунды.
8. Потяните крышку вверх, и упаковка закончена.

Меры предосторожности

1. Меры безопасности для операторов: внимательно прочитайте руководство перед использованием. Неправильное использование может привести к пожару, поражению электрическим током и травмам. Пожалуйста, обязательно следуйте инструкциям данного руководства, чтобы свести к минимуму риск несчастных случаев.
2. Конфигурация источника питания безопасна, а плата питания, предоставленная клиентом, должна быть подключена с проводом заземления и защитой от утечки.

Анализ ошибок:

1. Невозможность уплотнения или низкий эффект уплотнения
 - A. Отсутствует уплотнительная лента на уплотнительном штампе.
 - B. Уплотнительная лента на уплотнительном штампе неровная.
 - C. Положение установки мембраны изменено на противоположное.
 - D. Материал мембраны не соответствует материалу коробки, пожалуйста, замените

мембрану.

Е. Температура слишком низкая, пожалуйста, нагрейте ее.

Г. Время запечатывания слишком мало, пожалуйста, увеличьте время.

Г. Нагревательная пластина не нагревается из-за повреждения нагревателя.

2. Невозможно запустить машину или индикатор не горит

А. Не включается питание, или не разомкнут выключатель, или перегорел предохранитель

3. Невозможно нарезать пленку:

А. Силиконовая полоска, соответствующая резаку на пресс-форме, отвалилась, и он п

В. Резак загрязнен, недостаточно острый или поврежден, и его необходимо очистить или обновить.

Характеристики:

Модель	Напряжение (В/Гц)	Мощность (Вт)	Производительность	Габаритные размеры	Вес, кг
Запайщик лотков 187x137 мм и 210x148 мм УТ-180Х	АС 220/50	500	до 350 лотков в час	530*350*310	13

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай